

**PASSAP®****Chariots de transfert**

Chariot de transfert	Duomatic (rose)	Duomatic S	Duomatic 80	Electronic 6000
U 70	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable
U 80	Non	Utilisable	Utilisable	Non
U 100	Non	Utilisable	Utilisable	Non
U 100 E	Non	Utilisable	Utilisable	Utilisable

**U 70**

Le chariot de transfert U 70 possède une seule fonction (correspondant à la fonction 1 du chariot U 80).

Il transfert les mailles de la côte bonneterie, les côtes 1 :1, 2 :2, etc. en jersey. Il transfert également les mailles ajourées d'une fonture sur le tricot de base de l'autre fonture.

**U 80**

Le chariot de transfert U 80 possède 5 fonctions sélectionnées selon les positions d'une manette :

Manette sur position 1: - Transfert des mailles pour des dessins réversibles tricotés avec des poussoirs

Manette sur position 2: - Transfert de jersey en côtes 1 :1

Manette sur position 3: - Transfert des côtes 4 :4 et les côtes paires plus larges en jersey.  
- Tricotage point mousse.

Manette sur position 4: - Transfert des côtes 1 :1 et 2 :2 en jersey.  
- Dessins en damier

Manette sur position 5: - Dessins à relief avec les cartes perforées

**U 100**

Le chariot de transfert U 100E possède les mêmes fonctions que le chariot U-80. Il possède en plus deux manettes de retenue qui permettent de fixer le chariot aux deux fontures de la machine à tricoter pour assurer un fonctionnement sans erreur et un transfert complet d'un bout à l'autre de l'ouvrage sans mailles manquées ou tombées.

**U 100E**

Le chariot de transfert U 100E possède les mêmes fonctions que le chariot U-100. Il est adapté à la machine à tricoter Passap Electronic 6000.