

PASSAP®**Duomatic 80, Duomatic S, Duomatic SD
Accessoires standards****Configuration standard :**

Les machines à tricoter Passap Duomatic 80, Duomatic S et Duomatic SD sont livrées avec le chariot avant, le chariot arrière et l'échangeur automatique 2 couleurs. Le compteur de rangs est intégré au chariot avant.

Pièces détachées et petits accessoires :

Les pièces détachées et les petits accessoires suivants sont livrés avec la machine à tricoter :

<u>Nombre</u>	<u>Article</u>	<u>Désignation</u>
4	16.023.01	Ressort de lisière gauche, assemblé
1	16.086.12	Coulisseau de compte-rangs
1	16.340.01	Manivelle de chevalement, assemblée
2	09.816.02	Serre-joints
1	33.253.93	Tableau de bord en français
1	16.412.02	Mât
1	16.421.02	Support des porte-pelotes
2	08.292.12	Porte-pelotes
1	16.416.02	Oeillet double pour mât
1	16.417.01	Pince pour modèle, assemblée
1	16.418.01	Support avec disques de freinage, assemblé
1	16.401.01	Ressort de rappel, assemblé
1	33.253.81	Mode d'emploi Duomatic 80 en français
2	09.735.40	Abaisseur noir
2	09.720.23	Abaisseur orange
2	14.637.01	Bec-fil
1	03.025.02	Tube d'huile Bellodor 20 ml
1	09.963.05	Pain de paraffine
1	09.802.03	Crochet orange
1	09.942.03	Crochet jaune
1	09.803.03	Crochet noir à trois chas
1	09.941.02	Aiguille à deux chas
1	09.809.02	Règle dentée orange 1:1
2	09.823.02	Peigne-reporteur à 20 aiguilles
5	09.232.12	Aiguille à clapet, réserve
3	09.233.02	Poussoir, réserve
1	07.306.22	Pinceau

Options :

Les accessoires spéciaux et les petits accessoires suivants ne sont pas inclus dans le prix de vente des machines à tricoter :

- Table ou pied tubulaire,
- Bobinoir,
- Plastic cover,
- Color 80 (échangeur automatique pour 4 couleurs à choix),
- Autocolor 80 (échangeur automatique pour 4 couleurs à roulement),
- Deco (lecteur de cartes perforées),
- Form Computer (calcul de la forme)
- Chariot de transfert U70 ou U-80 ou U-100E,
- Tricofit (arrêt-maillages),
- Picto (chariot pour intarsias),
- Les abaisseurs bleus,
- Moteurs.