



#### MODE D'EMPLOI ELECTRA 3000 et 3000 A

##### Régleur pour la largeur du tricot (1 + 2)

Les deux régleurs peuvent être déplacés par une légère pression vers l'intérieur. Réglez ici la largeur correspondant à votre tricot, en regardant l'échelle des mailles de la fonture avant. En réglant exactement la largeur du tricot, le chariot dépassera suffisamment le bord du tricot. Ne jamais déplacer le régleur quand le moteur est en marche! Pensez à déplacer le régleur si vous augmentez le nombre de mailles.

Pour tricoter sans DECO, les deux indicateurs supérieurs sont déterminants. (1)

Pour tricoter avec DECO, les deux indicateurs inférieurs sont déterminants. (2)

##### Interrupteur mobile (3)

Ce dernier permet de mettre le moteur en marche et de l'arrêter (1 = marche, 0 = arrêt)

##### Pédale

Pour travailler à l'aide de la pédale, l'interrupteur mobile doit toujours être à zéro.

##### Manette COLOR (4)

Si la manette se trouvant sous la partie droite de la fonture avant est glissée à droite, le chariot va assez loin à droite pour changer la couleur. En poussant la manette COLOR vers la gauche, le chariot tourne à l'endroit indiqué par le régleur pour la largeur du tricot.

##### Indicateur de direction (5)

L'indicateur montre la direction dans laquelle le chariot va démarrer quand vous mettez le moteur en marche. Si le chariot doit démarrer dans la direction inverse, l'indicateur peut être réglé à la main, afin qu'il se trouve à la hauteur de la flèche montrant la direction désirée.

Si l'indicateur est bloqué, poussez le chariot de quelques centimètres à droite ou à gauche.

Attention : Si vous tricotez sur presque toute la largeur et que vous ne voulez pas changer de couleur tous les deux rangs, il vous faut employer les deux bec-fils tout à droite.