

PASSAP®

Utilisation du Tricofit (complément au mode d'emploi)

- Huilez bien avec l'huile spécial Bellodor les pièces mobiles du Tricofit et les profiles des pièces guidant les talons des aiguilles.
- Réglez le bouton de tension (3) du disque de freinage à "0"
- Libérez le fil de l'œillet (5) du ressort de rappel pour qu'il passe directement de l'œillet de support (4) au double œillet avant (6).
- Avant d'utiliser le Tricofit, tricotez le dernier rang de votre tricot (de gauche à droite) en augmentant la grandeur des mailles d'un numéro.
- Tendez bien votre tricot en lui suspendant soit des griffes-talons, soit un peigne de montage avec poids.

