

PASSAP®**Différences entre
Duomatic P-5 "rose" et Duomatic 80**

Les fontures (lits des aiguilles) des machines à tricoter Passap Duomatic P-5 "rose" et Duomatic 80 sont identiques à l'utilisation. Toutefois des différences de fabrication peuvent empêcher des échanges des pièces entre les deux modèles.

Les Duomatic P-5 "rose" n'ont pas d'échangeur automatique de fils à l'origine. Le tendeur de fil, monté sur un mât fixé au chariot arrière ne règle que la tension d'un seul fil. Les autres fils doivent être posés à la main, même s'il y a un porte-bec-fil à 2 bec-fils plats (standard) ou à 4 bec-fils plats (accessoire en option).

Pour obtenir le changement automatique des fils des Duomatic P-5 "rose" il est nécessaire de modifier le chariot arrière par l'"accessoire Color" à bec-fils ronds et en ajoutant à la machine le changeur standard à 2 fils ou le changeur "Color 80" à 4 fils.

L'"accessoire Color" n'est plus livrable.

Les Duomatic P-5 "rose" non automatiques ne peuvent pas utiliser le changeur standard à 2 fils, ni le changeur "Color 80" à 4 fils ou le lecteur de cartes perforées "Deco".

Les chariots des Duomatic P-5 "rose" ne possèdent que les positions A B C D E F G. Les chariots des Duomatic 80 possèdent les positions A B C D E F G H.

Comparaison des techniques de ces deux modèles :

<u>Technique</u>	<u>Fontures</u>	<u>Duomatic P-5 "rose"</u>		<u>Duomatic 80</u>	
		<u>Poussoirs</u>	<u>Position</u>	<u>Poussoirs</u>	<u>Position</u>
Jersey	1	Sans	N	Sans	N
Côte bonneterie	2	Sans	N	Sans	N
Jetés	1 ou 2	Avec	AX	Avec	AX
Jacquard	1 ou 2	Avec	BX	Avec	BX
Tubulaire	2	Sans	CX	Sans	CX
Tubulaire fantaisie ⁽¹⁾	2	Avec	DX	Avec	DX
Jacquard tubulaire ⁽²⁾	2			Avec	HX
Côtes anglaises	2	Sans	EX	Sans	EX
Côtes à dessin	2	Avec	FX	Avec	FX
Hors travail	1 ou 2	Avec ou sans	GX	Avec ou sans	GX

(1) Le tubulaire fantaisie n'est pas bien réussi avec Duomatic P-5 "rose".

(2) Le jacquard tubulaire ne peut pas exécuté avec Duomatic P-5 "rose".