

PASSAP®**Electronic-6000
Accessoires standards****Configuration standard :**

Les machines à tricoter Passap Electronic-6000 sont livrées avec le chariot avant, le chariot arrière, l'unité électronique et son support coudé et l'échangeur automatique 2 couleurs.

Pièces et accessoires :

Les pièces et les accessoires suivants sont livrés avec Electronic-6000 :

<u>Nombre</u>	<u>Article</u>	<u>Description</u>
2	09.735.40	Abaisseur noir
2	09.720.23	Abaisseur orange (ou blanc)
1	16.465.02	Pièce de fixation (sur la fonture arrière)
1	16.086.12	Coulisseau de compte-rangs
2	14.637.01	Bec-fil
1	05.045.01	Manivelle de chevalemment E-6000, complet
1	03.025.02	Tube d'huile
1	09.963.05	Pain de paraffine
1	07.306.22	Pinceau
5	09.232.12	Aiguille à clapet
3	09.233.02	Poussoir
1	09.816.02	Serre-joint
1	05.047.01	Serre-joint E-6000 complet
1	05.682.02	Mât E-6000/C-600
1	05.060.01	Support pour mât E-6000, ass.
1	05.685.02	Support des porte-pelotes E-6000/C-600
2	08.292.12	Porte-pelotes
1	05.683.02	Œillet double pour mât E-6000/C-600
1	05.655.00	Frein du fil E-6000 complet
1	16.401.01	Ressort de rappel complet
1	05.451.02	Crayon feutre spécial E-6000
3	05.070.03/02	Poussoir E-6000
6	05.444.02	Bouton-pression E-6000
1	09.802.03	Crochet orange
1	09.942.03	Crochet jaune
1	09.803.03	Crochet noir à trois chas
1	09.941.02	Aiguille à deux chas
1	09.809.02	Règle dentée
2	09.823.02	Peigne reporteur (20 aiguilles)
1	05.440.03	Pochette de dessin E-6000
10	05.445.01	Feuille de dessin neutre E-6000
1	33.231.03	Album des points E-6000
1	33.231.33	Mode d'emploi en français

Options :

Les accessoires suivants ne sont pas livrés avec Electronic 6000 :

- Table ou pied tubulaire,
- Bobinoir,
- Color 600 (échangeur automatique pour 4 couleurs à choix),
- Autocolor 600 (échangeur automatique pour 4 couleurs à roulement),
- Chariot de transfert U70 ou U-80 ou U-100E,
- Tricofit (arrêt-mailes),
- Picto (chariot pour intarsias),
- Les abaisseurs bleus.