PRÉLÈNE®
Mme S. Bukulmez
4, rue Alex.-Schöni CH-2501 Biel/Bienne Suisse
Tél. +41 32 323 45 72 Fax +41 32 323 45 78
www.prelene.com info@prelene.com

PASSAP®

Deco avec Color

Il y a des cartes spéciales pour les dessins qui se tricotent avec COLOR. Ce sont des dessins où il y a 3 ou 4 couleurs différentes dans le même rang. Ces cartes portent l'inscription :

deco

Le changement de couleur se fait toujours à chaque deuxième rang, la suite des couleurs est indiquée spécialement pour chaque carte perforée.





La position de la manivelle est en bas. On utilise les abaisseurs oranges.

Dans le dessin de la carte 20 les rangs 1 et 2 sont pour le fil vert, les rangs 3 et 4 pour le fil rouge et les rangs 5 et 6 pour le fil jaune.

Le couleurs doivent toujours être changées dans le même ordre.

Exemple: Le dessin de la carte 99 est conçu pour 3 fils de couleurs différentes.



Sur le bord des cartes 99a et 99b la suite des couleurs est indiquée par les lettres A, B et C. Il est indispensable que cette suite des 3 lettres soit régulière lorsque la carte 99b est attachée à la carte 99a et aussi lorsque la fin de la carte 99b est attachée au début de la carte 99a

Dans le cas des cartes personnelles obtenues par perforation des cartes vides il est judicieux de marquer les lignes de perforation par les lettres A,B et C pour les cartes à 3 couleurs et par les lettres A, B, C et D pour les cartes à 4 couleurs afin d'éviter des erreurs dans la suite des couleurs.